


Smart Cloud Camera

CM1 Series


Quick installation Guide

Thank you for using Vimtag Smart Cloud Camera, Please follow these steps.

Product Diagram



Description	Introduction
IR LEDs	Additional light in low-light conditions.
Status Light	Red Lights flash to green lights alternately per three times
Micro SD Card Slot	Support Micro SD Card Storage (up to 64GB).



Description	Introduction
RESET	Long-press button when device is running normal. The device will restore factory settings.
USB	Power interface

Install 'vimtag' App

Mobile Phone App

A. Scan the barcode QR download the "Vimtag" APP and install it. Register your account and finish your Wi-Fi connection according to the procedures.




B. You can also download the 'Vimtag' on APP store (iOS) & Play store (Android).

PC APP

Visit: www.vimtag.com, directly download and install PC "Vimtag" APP.

Connect Camera

Using the USB data line to connect the device and power adapter ,and link the power, when the indicator light is in the red light, the green light flashes alternately every three times, means the equipment complete.



Add Device

Create Username

First,install "vimtag"app on your phone, then log in. New user needs to register an account to finish this step.

Add Device

Registering your account on your phone, please login APP and enter 'Device List' interface. Click '+' at the left top of the interface, a QR Code scanning interface will ppear.

Scan the QR code on the side of the camera . PS: This model only supports Wi-Fi connection.




„Smart Cloud“ kamera

CM1 Serija


Greitojo diegimo vadovas

Gaminio brėžinys



Aprašas	Funkcija
Infraraudonųjų spindulių šviesos diodai	Papildoma šviesa esant prastam apšvietimui.
Būsenos lemputė	Pakaitomis tris kartus mirksi raudona ir žalia lemputės.
„MicroSD“ kortelės lizdas	Palaiko iki 64 GB „MicroSD“ kortelę.

Ačiū, kad naudojate „Vimtag Smart Cloud“ kamerą. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.



Aprašas	Funkcija
Gamyklinių nuostatų atkūrimo mygtukas	Kamerai veikiant įrastai, spauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad atkurtumėte gamyklines nuostatas.
USB	Maitinimo sąsaja.

Įdiekite „Vimtag“ programėlę

Mobiliesiems telefonams skirta programėlė

A. Nuskaitykite brūkšninį kodą ARBA atsisiųskite „Vimtag“ programėlę ir įdiekite. Užregistruokite savo paskyrą ir sukonfigūruokite belaidį ryšį vadovaudamiesi nurodytomis procedūromis.




B. „Vimtag“ programėlę galite atsisiųsti ir iš „App store“ (prietaisams su „iOS“ operacine sistema) bei „Play store“ (prietaisams su „Android“ operacine sistema).

AK skirta programėlė

Apsilankykite www.vimtag.com, atsisiųskite ir įdiekite AK skirtą programėlę „Vimtag“.

Prijunkite kamerą

Naudodami USB kabelį, sujunkite kamerą ir maitinimo adapterį. Maitino adapterį įkiškite į kištukinį lizdą. Jei indikatoriaus lemputė dega raudonai ir pakaitomis tris kartus sumirksi žalia lemputė, vadinasi, kamera tinkamai prijungta.



Pridėkite prietaisą

Susikurkite naudotojo vardą

Pirmiausia įdiekite „Vimtag“ programėlę savo telefone, tada prisijunkite. Naujiems naudotojams reikia užregistruoti paskyrą.

Pridėkite prietaisą

Užregistravę paskyrą savo telefone, prisijunkite programėleje ir pasirinkite „Device List“ (prietaisų sąrašas) sąsają. Spauskite „+“ simbolį, esantį sąsajos viršutiniame kairiajame kampe, atsivers QR kodo nuskaitymo sąsaja. Nuskaitykite QR kodą, esantį kameros šone. Pastaba: šis režimas palaiko tik belaidį ryšį.




Kamera „Smart Cloud”


Sērija CM1

Īsā lietošanas instrukcija

Pateicamies, ka izmantojat „Vimtag” kameru „Smart Cloud”.
Lūdzu, ievērojiet turpmāk sniegtos norādījumus.



Nosaukums	Apraksts
Infrasarkanās gaismas LED	Papildu gaisma vāja apgaismojuma apstākļos.
Statusa lampiņa	Sarkanā lampiņa iemirgojas zaļā krāsā ik pēc trīs sekundēm.
Micro SD kartes slots	Ar Micro SD karti ir iespējama papildu atmiņa līdz 64 GB.



Nosaukums	Apraksts
Atpietatīšanas poga	Ilgi spiediet pogu, ja ierīce darbojas normāli. Ierīcē tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.
USB	Barošanas saskarne

Instalējiet „Vimtag” aplikāciju

Mobilā aplikācija

A. Noskenējiet svītru kodu VAI lejupielādējiet un instalējiet „Vimtag” aplikāciju. Reģistrējiet jūsu kontu un pabeidziet bezvadu savienojumu saskaņā ar norādītajām procedūrām.




B. Varat lejupielādēt „Vimtag” aplikāciju arī „APP Store” („iOS”) un „Play Store” („Android”).

Datora lietojumprogramma

Apmeklējiet vietni www.vimtag.com, lejupielādējiet un instalējiet „Vimtag” PC lietojumprogrammu.

Pieslēdziet kameru

Izmantojot USB datu kabeli, pieslēdziet ierīci, kā arī barošanas adapteri. Ja indikatora gaismiņa deg sarkanā krāsā un ik pēc trim reizēm iemirgojas zaļā krāsā, ierīce ir pieslēgta pareizi.



Barošana

Pievienot ierīci

Izveidojiet lietotājvārdu

Vspirms instalējiet jūsu tālrunī aplikāciju „Vimtag”, tad pieslēdziet. Jaunam lietotājam jāreģistrē konts, lai pabeigtu šo darbību.

Pievienojiet ierīci

Kad esat reģistrējis jūsu kontu tālrunī, lūdzu, pieslēdzieties aplikācijai un aktivizējiet saskarni „Device List” (ierīču saraksts). Spiediet „+” saskarnes kreisajā augšējā stūrī, lai attēlotu QR koda skenēšanas saskarni. Noskenējiet QR kodu kameras sānā.
P.S. Šis modelis atbalsta tikai bezvadu savienojumu.




Smart Cloud kaamera


CM1 seeria

Kiirpaigaldamīse juhīs

Toote joonīs



Kirjeldus	Tutvustus
IR LED-lambīd	Tāīendav valgus vāhēse valguse esīnemīsel
Olekutuli	3 korda vīlkuvad punased tuled vāhēlduvad rohelīste tuledē vīlkumīsega
Micro-SD kaardīpēsa	Toetab Micro-SD kaardīle salvestamīst (kuni 64 GB)



Kirjeldus	Tutvustus
Lāhtestus	Vajutage sedā pikalt, kui seade tōōtab ēbakorrapāraselt. Seejārel seade lāhtestataksē tehasesātelele.
USB	Toītelīdēs

Tānāme teīd Vimtag Smart Cloud kaamera kasutamīse ēest!
Palun jārgīge alljārgnevāīd samme.

Vimtagī āpī installīmīne

Mobilītelefoni āpp

A. Skāneerīge QR-kood VŌI laadīge alla Vimtagī āpp ja toīteadapterī, nīng lūlītāge toīde sīsse. Kūī indīkaatorī vilgub punāne ja rohelīne tūlī vāhēldumīsī kolm korda, tāhēndab see, ēt seade on kasutusvālmīs.




B. Te vōīte Vimtagī āpī alla laadīda kā āpīpoest (IOS) vōī Google Play poest (Android).

Arvutī āpp

Kūlāstāge lehekūlge www.vimtag.com ja laadīge arvutī Vimtagī āpp otse alla ja installīge arvutīsse.

Kaamera ūhēndāmīne

Ūhēndāge seade, kasutādes USB-kaablit ja toīteadapterī, nīng lūlītāge toīde sīsse. Kūī indīkaatorī vilgub punāne ja rohelīne tūlī vāhēldumīsī kolm korda, tāhēndab see, ēt seade on kasutusvālmīs.



Toīde

Seadme līsāmīne

Kasutājanīme loomīne

Esmtālī installīge omā telefoni Vimtagī āpp, seejārel logīge sīsse. Uus kasutāja peab ēndāle konto looma, ēt see samm lōpetāda.

Seadme līsāmīne

Lūues omā konto telefoni kaudū, logīge āpī sīsse ja sīsenege „Seadmete nīmekīrjā” (Device list) līdēsēsse. Klōpsake „+” līdēsē ēlāosās nīng īlmub QR-koodī skāneerīmīse līdēs. Skāneerīge kaameraga QR-kood.

P.S. See mudel toetab āīnult Wi-Fi ūhēndust!

